

# Biznesowy telefon IP


SIP-T29G




## Instrukcja obsługi (V80.20)

## Zawartość opakowania

Jeśli w Twoim opakowaniu brakuje, któregoś z poniższych przedmiotów skontaktuj się ze swoim administratorem.



Telefon IP




Słuchawka



Kabel słuchawkowy




Kabel Ethernet



Stojak



Instrukcja obsługi




Zasilacz  
(opcjonalnie)





Uchwyt naścienny  
(opcjonalnie)

## Podłączanie telefonu



1. Przymocuj podstawkę, jak pokazano na rysunku:



A




B




Ważne: Możesz również przymocować telefon do ściany. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dedykowanej instrukcji instalacji naściennej Yealink.

2. Podłącz słuchawkę oraz opcjonalny zestaw nagłowny jak na rysunku:




Adapter Bluetooth USB BT40



Ważne: Słuchawki, Adapter Bluetooth USB BT40 i moduł EHS36 nie są dostępne w zestawie. Port EXT może być również użyty do podłączenia modułu sekretarskiego EXP39. Więcej informacji w instrukcjach obsługi Yealink EHS36, EXP39, BT40.

### 3. Podłącz sieć i zasilanie, jak pokazano na rysunku:

Istnieją dwie możliwości podłączenia telefonu do sieci i zasilania. Twój administrator sieci doradzi Ci najkorzystniejsze rozwiązanie.



**WAŻNE:** Jeśli korzystasz z zasilania PoE nie podłączaj zwykłego zasilacza. Upewnij się, że okablowanie switch/hub wspiera technologię PoE.

## URUCHOMIENIE

Po podłączeniu telefonu do sieci i zasilania, automatycznie rozpocznie się proces inicjowania urządzenia. Po jego zakończeniu, możesz rozpocząć korzystanie z telefonu. Pamiętaj, że telefon możesz skonfigurować zarówno z poziomu menu telefonu jak i poprzez przeglądarkę WWW.

Welcome  
Initializing... Please wait

# Konfiguracja telefonu

## Konfiguracja telefonu za pośrednictwem strony internetowej

### Dostęp do interfejsu WWW:

1. Naciśnij przycisk **OK** gdy telefon jest w trybie czuwania, aby odczytać adres IP telefonu.
2. Otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze, wprowadź adres IP (np. „http://192.168.0.10” lub samo „192.168.0.10”) i naciśnij przycisk **Enter**.
3. Wpisz nazwę użytkownika (domyślnie: admin) oraz hasło (domyślnie: admin) w panelu logowania i kliknij przycisk **Confirm**.

### Ustawienia sieciowe: Wybierz **Sieć->Podstawowe->Konfiguracja IPv4**

Możesz skonfigurować ustawienia sieciowe w następujący sposób:

**DHCP:** Standardowo telefon stara się nawiązać połączenie z serwerem DHCP w Twojej sieci aby uzyskać prawidłowe ustawienia sieciowe, np. adres IP, maskę podsieci, adres bramy oraz adres DNS

**Statyczne IP:** Jeśli twój telefon nie może nawiązać połączenia z serwerem DHCP, musisz skonfigurować ręcznie: adres IP, maskę podsieci, adres bramy oraz adres DNS. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

**PPPoE:** Jeśli używasz modemu xDSL, możesz podłączyć się do Internetu w trybie PPPoE. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą celem uzyskania koniecznego loginu i hasła.

Ważne: Telefon IP wspiera również IPv6, ale jest ono domyślnie wyłączone. Nieprawidłowe ustawienia sieci mogą prowadzić do braku dostępności telefonu i mogą mieć wpływ na jej wydajność. Więcej informacji na ten temat udzieli administrator sieci.

**Ustawienia konta:** Wybierz **Konta->Rejestracja->Konto X** (X=1,2,3...15,16)

### Parametry konta:

Status rejestracji: pokazuje aktualny status rejestracji danego konta.

Linia aktywna: możesz wybrać **Włączona/Wyłączona** aby włączyć/wyłączyć konto.

Opis: służy do identyfikacji aktywnego konta na ekranie LCD telefonu.

Nazwa wyświetlania: nazwa wyświetlana rozmówcy przy próbie połączenia

Nazwa rejestracji: nazwa dostarczana przez usługodawcę służąca do rejestracji (wymagane)

Nazwa użytkownika: używana do identyfikacji w sieci, dostarczana przez usługodawcę (wymagane)

Hasło: Hasło dostarczane przez usługodawcę służące do rejestracji (wymagane)

Serwer: Nazwa serwera dostarczana przez usługodawcę służąca do rejestracji (wymagane)

### Ikony rejestracji wyświetlane na ekranie telefonu:



Zarejestrowany (zielony)



Rejestracja nieudana (szary)



W trakcie rejestracji (żółty)

**WAŻNE:** Jeśli podczas procesu rejestracji pojawi się jakikolwiek błąd lub wymagana jest specjalna konfiguracja telefonu – skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

## Konfiguracja za pośrednictwem klawiatury telefonu

### Ustawienia sieciowe:

Wybierz **Menu->Ustawienia->Zaawansowane (hasło: admin)->Sieć->Port WAN Port/PC Port/VLAN/Webserver Type/802.1x Settings/VPN/LLDP/CDP/NAT** aby skonfigurować sieć.

### Ustawienia konta:

Wybierz **Menu->Ustawienia->Zaawansowane (hasło: admin)->Konta** aby ustawić konto.

**WAŻNE:** Szczegóły parametrów są tożsame z punktem Konfiguracja telefonu za pośrednictwem strony internetowej.


# Podstawowe cechy połączeń

## Wybieranie numeru

### Używanie słuchawki

1. Podnieś słuchawkę
2. Wprowadź numer, następnie naciśnij przycisk **Wyślij**

### Używanie głośnika w telefonie

1. Z odłożoną na telefonie słuchawką, naciśnij 
2. Wprowadź numer, następnie naciśnij przycisk **Wyślij**

### Używanie słuchawek (nagłowne)

1. Z podłączonym zestawem nagłownym, wciśnij  aby aktywować tryb zestawu nagłownego
2. Wprowadź numer, następnie naciśnij przycisk **Wyślij**

**WAŻNE:** Podczas rozmowy, możesz przełączać pomiędzy trybem głośnomówiącym a słuchawką nagłowną, poprzez naciśnięcie przycisku Headset lub przycisku trybu głośnomówiącego. Możesz również podnieść słuchawkę od telefonu. Tryb zestawu nagłownego wymaga podłączenia słuchawek.

## Odbieranie połączeń

### Użycie słuchawki telefonicznej:

Podnieś słuchawkę

### Użycie trybu głośnomówiącego:

Naciśnij 

### Użycie zestawu nagłownego:

Naciśnij 

**WAŻNE:** Możesz zignorować połączenia przychodzące poprzez naciśnięcie przycisku „Odrzuć”.

## Zakończenie połączenia

### Użycie słuchawki telefonicznej

Odlóż słuchawkę lub naciśnij przycisk **Rezygnuj**.






### Użycie trybu głośnomówiącego

Naciśnij  lub naciśnij przycisk **Rezygnuj**.



### Użycie zestawu nagłownego.

Naciśnij przycisk **Rezygnuj**.

## Ponowne wybieranie

1. Naciśnij przycisk  aby wejść w połączenia wybierane, naciśnij przycisk  lub  aby wybrać interesujący Cię numer, a następnie naciśnij  lub przycisk **Wyślij**
2. Naciśnij przycisk  podwójnie kiedy telefon jest w trybie czuwania, aby wybrać ostatni wybierany numer.

## Wyciszanie oraz wyłączenie wyciszania

1. Naciśnij przycisk  aby wyciszyć mikrofon podczas połączenia
2. Naciśnij przycisk  ponownie aby wyłączyć wyciszenie.

## Zawieszanie i wznowianie połączeń

### Aby zawiesić połączenie:

Naciśnij  lub przycisk **Zawieś** w trakcie połączenia


### Aby wznowić połączenie, zrób jedną z poniższych czynności:


1. Jeśli jest tylko jedno połączenie na linii, naciśnij  przycisk **Wznów**.
2. Jeśli jest więcej niż jedno połączenie na linii, naciśnij  lub  aby wybrać dane połączenie, a następnie naciśnij przycisk **Wznów**.

## Transfer połączeń




Możesz wykonać transfer połączeń w następujący sposób.

### Bez zapowiedzi




1. Naciśnij przycisk  podczas aktywnego połączenia. Połączenie zostaje zawieszono.
2. Wprowadź numer, na który chcesz przekazać połączenie.

3. Naciśnij przycisk 

### Transfer typu „Semi-Attended”

1. Naciśnij przycisk  podczas aktywnego połączenia. Połączenie zostaje zawieszono.
2. Wprowadź numer, na który chcesz przekazać połączenie i naciśnij przycisk 
3. Naciśnij przycisk  , kiedy usłyszysz dzwonek zwrotny.

### Transfer z zapowiedzią

1. Naciśnij przycisk  podczas aktywnego połączenia. Połączenie zostaje zawieszono.
2. Wprowadź numer, na który chcesz przekazać połączenie i naciśnij przycisk 
3. Naciśnij przycisk  , kiedy druga osoba odbierze telefon.

## Przekierowanie połączeń



Aby wykonać przekierowanie połączeń:

1. Naciśnij **Menu** kiedy telefon jest w trybie czuwania, a następnie wybierz **Dodatki->Przekazywanie połączeń**.
2. Wybierz odpowiadający Ci tryb:



**Zawsze przekieruj** – połączenia przychodzące są przekazywane zawsze.

**Przekieruj gdy zajęty** – połączenia przychodzące są przekazywane kiedy telefon jest zajęty.

**Przekieruj gdy nie odpowiada** – połączenia przychodzące są przekazywane po pewnym czasie.

3. Wprowadź numer, na który ma być przekierowane połączenie. Dla trybu „Przekieruj gdy nie odpowiada” naciśnij  lub  aby wybrać czas po jakim połączenie ma być przekazane.
4. Naciśnij przycisk **Zatwierdź** i zaakceptuj zmiany.

## Połączenie konferencyjne

1. Naciśnij  przycisk **Conf** podczas aktywnego połączenia. Połączenie zostaje zawieszono.
2. Wprowadź numer, drugiej osoby, a następnie naciśnij przycisk **Wyślij**.
3. Naciśnij  przycisk **Conf** ponownie, kiedy druga osoba odbierze telefon. Wszyscy dołączają do konferencji.
4. Naciśnij przycisk **Rozłącz** aby wszystkich rozłączyć.

WAŻNE: Możesz podzielić połączenie konferencyjne, na dwie indywidualne rozmowy poprzez naciśnięcie **Podziel**.

## Szybkie wybieranie

Aby skonfigurować szybkie wybieranie:

1. Naciśnij **Menu**, kiedy telefon jest w trybie czuwania, a następnie przycisk **Dodatki (Cechy)->klawisze DSS**.
2. Wybierz pozycje klawisze DSS, a następnie wybierz przycisk **Wybierz**.
3. Wybierz szybkie wybieranie z pola **Typ**, wybierz **ID konta SIP**, wprowadź **numer docelowy i wartość**.
4. Naciśnij przycisk **Zatwierdź** aby zaakceptować zmiany.


**Aby użyć klawisza szybkiego wybierania:**

Naciśnij przycisk szybkiego wybierania, aby zadzwonić na wskazany numer.

## Poczta głosowa



Wskaźnik wiadomości oczekującej na ekranie LCD oznajmia, iż jedna lub więcej wiadomości czeka w centrum wiadomości. Wskaźnik LED wiadomości jest wtedy podświetlony.

### Aby przesłuchać wiadomość:

1. Naciśnij  lub przycisk **Połącz**
2. Postępuj zgodnie z nagraniem aby odsłuchać wiadomości głosowe.

## Ustawienia twojego telefonu

### Historia połączeń

1. Naciśnij przycisk **Historia** kiedy telefon jest w trybie czuwania, naciśnij  lub  aby przewijać listę
2. Wybierz opcje z listy, możesz wykonać:
  - Naciśnij przycisk **Wybierz** aby rozpocząć połączenie
  - Naciśnij przycisk **Usuń** aby wykasować kontakt z listy

#### Jeśli naciśniesz przycisk **Opcje**, możesz wykonać:



- Naciśnij przycisk **Szczegóły** aby zobaczyć szczegółowe informacje o kontakcie
- Naciśnij przycisk **Dodaj do czarnej listy** aby dodać kontakt do czarnej listy
- Naciśnij przycisk **Przenieś do kontaktów** aby dodać kontakt do lokalnej książki telefonicznej
- Naciśnij przycisk **Usuń wszystkie** aby skasować kontakty z listy.

### Książka telefoniczna



#### Aby dodać kontakt:

1. Naciśnij przycisk **Książka** kiedy telefon jest w trybie czuwania i wybierz **Wszystkie kontakty**.
2. Naciśnij przycisk **Dodaj** aby dodać kontakt.
3. Wprowadź unikatową nazwę w miejscu **Nazwa** oraz wprowadź numer
4. Naciśnij przycisk **Dodaj** aby zaakceptować zmiany.

#### Aby edytować kontakt:


1. Naciśnij przycisk **Książka** kiedy telefon jest w trybie czuwania i wybierz odpowiednią grupę.
2. Naciśnij  lub  aby wybrać dany kontakt, naciśnij przycisk **Opcje** i następnie wybierz **Szczegóły** z listy.
3. Edytuj informacje w kontakcie
4. Naciśnij przycisk **Zapisz** aby zaakceptować zmiany.

#### Aby skasować kontakt:

1. Naciśnij przycisk **Książka** kiedy telefon jest w trybie czuwania i wybierz odpowiednią grupę.
2. Naciśnij  lub  aby wybrać dany kontakt, naciśnij przycisk **Opcje**, a następnie wybierz **Usuń** z listy.
3. Naciśnij przycisk **OK** gdy na ekranie pojawi się napis „Usunąć wybrane pozycje?”.





**WAŻNE:** W prosty sposób możesz wybrać kontakt z historii. Aby zdobyć więcej informacji przejdź do historii połączeń.

### Regulacja głosu

Naciśnij  podczas rozmowy aby dostosować głośność na słuchawce, trybie głośnomówiącym, słuchawce nagłownej.

Naciśnij  kiedy telefon jest w trybie czuwania aby dostosować głośność dzwonka.

### Wybór dzwonka

1. Naciśnij **Menu** kiedy telefon jest w trybie czuwania, następnie wybierz **Ustawienia->Podstawowe->Dzwonki**
2. Naciśnij  lub  aby wybrać konto.
3. Naciśnij  lub  aby wybrać dzwonek.
4. Naciśnij przycisk **Zapisz** aby zaakceptować zmiany.